506044 – LogiLink WL0130

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Consignes de sécurité

Mettez toujours l'appareil sur une surface stable et droite. Dans le cas où
de tomber il peut être endommagé.
Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou dans des endroits à forte température. Cela peut endommager l'appareil ou réduire sa durée de vie utile moyenne.
Ne le placez pas dans un proche de sources de chaleur, comme les radiateurs ou autres chauffer la fabrication de dispositifs.
Ne pas exposer l'appareil à la pluie, l'eau, l'humidité ou une humidité élevée.
Ne le placez pas dans la salle de bains ou la cuisine dans un proche d'un évier.
Évitez le contact direct avec l'eau.
N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
Avant la première utilisation de notre produit effectuer une sauvegarde de vos données.
Nous ne sommes pas responsables de toute perte de données, sauf si vous pouvez nous accuser intention ou de négligence grave.
Dans tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes.

Félicitations pour votre achat!
S'il vous plaît lire le manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois. Sinon, les dommages peuvent être le résultat.

CAFCA DIGICABLE

2.0 Introduction

2.1 Spécifications

- Conforme aux normes 802.11b/g/n
- Le taux élevé de transfert de données - jusqu'à 300Mbps
- Se conformer à la norme IEEE 802.3af Powered Device (PD)
- Puissance d'émission élevée avec une bonne sensibilité de réception
- Prise en charge la fonction de point de pont, point-à-point et point à multipoint
- Compatible WDS (Wireless Distributed System) de mode répéteur
- Prise en charge de répéteur universel et le mode client AP
- Supporte 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 et des valeurs mobilières sans fil IEEE 802.1X
- Supporte bouton matériel WPS
- Fournit un contrôle d'accès MAC
- Fournit la fonction SSID masqué
- Supporte la configuration basée sur le Web
- Micrologiciel
- Prise en charge Vert WLAN pour une croissance intelligente Tx économie d'énergie, économie d'énergie Rx implicite et CPU décharger

2.2 Contenu de l'emballage

- 1 x Point d'accès Wireless N 300 Mbps POE
- 1 x Alimentation externe
- 1 x Guide d'installation rapide
- 1 x CD (drivers + manuel)

3.0 Installation

3.1 Installation du point d'accès à votre réseau

S'il vous plaît, suivez les instructions ci-dessous pour construire le réseau connexion entre votre nouveau point d'accès sans fil et votre les ordinateurs, les périphériques réseau:

1. Placer l'appareil dans un endroit approprié après avoir procédé à un site enquête.
2. Connecter le point d'accès à un modem ADSL, un routeur ou switch / hub de votre réseau via le port LAN de l'accès Point par câble Ethernet.

CAFA DIGICABLE

3. Branchez l'adaptateur A / C sur la prise murale, puis
le connecter à la prise «Power» du point d'accès.
Note: WL0130 est construit avec fonction POE sur le réseau Ethernet
port. Vous pouvez vous connecter via le câble RJ45 facilement à la POE
changer ce que vous avez. Ensuite, vous n'avez pas besoin de la puissance
adaptateur.
4. S'il vous plaît vérifier tous les voyants sur le panneau avant. «PWR» LED devrait
être constamment sur, LAN LED doit être allumé si le point d'accès est
correctement connecté au modem ADSL, un routeur ou switch / hub.

3.2 Connexion au point d'accès par navigateur Web

1. Cliquez sur "Démarrer" bouton dans le coin inférieur gauche de votre ordinateur, puis sur Panneau de configuration.



Double-cliquez sur le réseau et l'icône Connexions Internet, cliquez sur Connexions réseau, puis double-cliquez sur Connexion au réseau local, fenêtre État de Connexion au réseau local apparaît, puis cliquez sur «Propriétés»

2. Sélectionnez «Utiliser l'adresse IP suivante", puis entrer les paramètres suivants dans le domaine respectif:



Adresse IP: 192.168.2.2

CAFA DIGICABLE

Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Cliquez sur «OK» lorsque fini

3.3 Connexion à l'interface de gestion Web

Toutes les fonctions et paramètres de ce point d'accès doivent être configurés via l'interface de gestion web. S'il vous plaît commencer votre navigateur Web, et entrée '192 .168.2.1 'dans la barre d'adresse, puis appuyez sur "Enter". le message suivant doit apparaître:



S'il vous plaît nom d'utilisateur et mot de passe d'entrée dans le domaine respectivement. Ensuite, appuyez sur le bouton 'OK', et vous pouvez voir l'interface de gestion web de ce point d'accès:
Par défaut:
Nom d'utilisateur: admin
Mot de passe: 1234



Remarque: Si vous ne pouvez pas voir l'interface de gestion Web, et vous être invité à nom d'utilisateur et mot de passe d'entrée à nouveau, cela signifie que vous n'avez pas saisi nom d'utilisateur et mot de passe correctement. S'il vous plaît nom d'utilisateur et mot de passe retapez à nouveau.
Si vous êtes certain sur le nom d'utilisateur et mot de passe que vous tapez avez raison, s'il vous plaît vérifiez sur «4 -2 Dépannage » dans le manuel pour effectuer une réinitialisation d'usine, pour définir le mot de passe de nouveau à la valeur par défaut.

3.4 Configuration d'accès sans fil

3.4.1 sélectionner un mode de fonctionnement pour le point d'accès sans fil

Ce point d'accès peut être utilisé dans différents modes, vous pouvez cliquer sur "Réglage de base" à gauche de l'interface de gestion Web pour sélectionner un mode de fonctionnement que vous souhaitez rencontrer pour des besoins différents:



Ici vous pouvez changer le "ESSID MAIN" à ce que vous vouliez et plus tard, vous pouvez vous connecter au réseau avec cette ESSID, défaut ESSID est LogiLink.

3.4.2 Configuration de la sécurité sans fil

Vous pouvez sélectionner "WEP" ou "pré-partagée WPA" encription pour le réseau sans fil.


Security
This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
Encryption :
Disable
Disable
WEP
WPA pre-shared key
WPA RADIUS
Cancel

WPA Pre-shared key est la méthode de chiffrement la plus sûre actuellement, et il est recommandé d'utiliser cette méthode de chiffrement pour assurer la sécurité de vos données.

Lorsque vous sélectionnez «clé pré-partagée WPA» comme type de chiffrement, les messages suivants seront affichés:

Après avoir terminé avec réglage, s'il vous plaît cliquer sur "Appliquer", et le message suivant s'affiche:


Save setting successfully!
You may press CONTINUE button to continue configuring other settings or press APPLY button to restart the system for changes to take effect
Continue
Apply

Lorsque vous voyez ce message, les réglages effectués sont enregistrer correctement. Vous pouvez cliquer sur bouton «Continuer» pour revenir à la page précédente et continuer sur d'autres options de réglage, ou cliquez sur le bouton "Appliquer" pour redémarrer le point d'accès sans fil et les modifications prendront effet après environ 30 secondes.

3.5 Connectez votre ordinateur avec le répéteur

1. Connectez-vous à l'ordinateur.
2. Pour ouvrir Connexion à un réseau par un clic droit sur l'icône du réseau (or) dans la zone de notification.
3. Choisissez le réseau sans fil dans la liste qui s'affiche, puis cliquez sur Connexion.

4. Saisissez la clé de sécurité réseau ou mot de passe si vous êtes invité à le faire, puis cliquez sur OK. Vous verrez un message de confirmation lorsque vous êtes connecté au réseau.

Pour des paramètres avancés et d'autres caractéristiques de ce N PoE Access Point Wireless, s'il vous plaît se référer au manuel inclus dans le CD-ROM.

CAFA DIGICABLE

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs
et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposés par le fabricant.

CAFCA DIGICABLE